

GAVETA REFRIGERADA – DM 50 CF - INSTRUÇÕES DE VENTILAÇÃO

Este minibar está equipado com tecnologia de refrigeração por compressor. A ventilação adequada é muito importante para o desempenho. Siga os detalhes da instalação abaixo com cuidado. A garantia somente é válida para produtos instalados como descrito.

1. O minibar deve estar nivelado em ambas direções.
2. Deve ter 10 mm de distância da parede.
3. A ventilação deve ser fornecida como mostrado nas alternativas A, B, C ou D abaixo.

4. O duto de ventilação deve medir 200 mm x a largura do minibar, pelo menos.
5. Apenas a unidade de resfriamento deve ser pré-aquecida no duto, como mostrado.
6. O ar que passa pelo duto não deve ser pré-aquecido por qualquer fonte de calor.
7. As grelhas de ventilação, se utilizadas, devem ter aberturas de pelo menos 200 cm² cada.

